

人工大理石のキッチン笠木の取り付けについて

今回はキッチン笠木が人大でシンプルな場合の施工例です。

確定図 キッチン笠木平面図
(上からの平面図) S=1/8



㈱マルタイ家具部
平成23年7月5日



人大の裏に合板 t21 を貼り
キッチンの壁下地枠から人大の合板をビス等で固定するだけです。



キッチン施工完了時のキッチン笠木状況です。

(株)マルダイ 家具部 Da・monde 鈴木
平成 23 年 8 月 29 日